

Main Features

Time Display Mode:	12 or 24 hour time display
Calendar Mode:	Display month and date
Alarm Mode:	Alarm time setting with snooze
Temperature Mode:	Range from -10°C - 50 °C (14 °F - 122 °F)
3 Display Modes:	Time Calendar Temperature
Adjust Brightness:	3 dimm levels
Automatic Brightness:	Automatically dimms from 18:00 - 6:00 (Adjustable)
Power supply:	3 x AAA battery USB Cable

DISPLAY MODE SELECTION

- Press and hold the MODE button until the time, date and indoor temperature circulation display will be activated. The default display is TIME display.

Time Setting:

Set 12Hr/24Hr | Hour - Minute:

- At the TIME display, press and hold the MODE button, when the 24Hr flash, press UP or DOWN button to select 12Hr display.
- Press MODE button again, when the hour flash, press UP or DOWN button to select the correct HOUR.
- Press MODE button again, when the minute flash, press UP or DOWN button to select the correct MINUTES.
- Press MODE button to quit time settings.

Date Setting:

- At the TIME display, press MODE button one time to choose MONTH/DATE display, then hold and press the MODE button, when the year flashes, press UP or DOWN button to select the correct YEAR.
- Press MODE button again, when month flashes, press UP or DOWN button to select the correct MONTH.
- Press MODE button again, when the day flashes, press UP or DOWN button to select the correct DAY.
- Press MODE button to quit date settings.

Alarm Setting:

- Press and hold ALARM button, when the hour flashes, press UP or DOWN button to select the alarm hour.
- Press the ALARM button again, when the minute flashes, press UP or DOWN button to select the alarm minutes.
- Press the ALARM button again, when the snooze minute flashes, press UP or DOWN button to select the snooze time (the default time is 5 minutes.)
- Press the ALARM button again, when then alarm period flashes, press UP or DOWN button to select the alarm period 1-5 (MON.-FRI.), 1-6(MON.-SAT.), 1-7(MON.-SUN.)
- Press the ALARM button to quit the alarm settings.

Using the alarm

- Press the ALARM button, the alarm clock icon will appear on the screen, the alarm feature is on.
- Press the ALARM button, the alarm clock icon will disappear on the screen, the alarm feature is off.
- When the alarm goes off, press the LIGHT/SNOOZE button, this will activate the snooze feature. The alarm clock icon will always flash.
- The alarm will auto repeat the next day if the alarm is ON.

LED dimmer Setting:

- The dimmer will be dark from 18:00-6:00.
- The dimm time could be set.

At the TIME display, press the MODE button three times, when the display shows "OFF" or "ON", press UP or DOWN to select ON, then press and hold the MODE button to activate the dark dimmer start time, when the default hour flashes, press the UP or DOWN button to select hour.

- Press the MODE button again, when the minute flashes, press the UP or DOWN to select minute.
- Press the MODE button again, to set the end time for the dimmer. When the hour flashes, press UP or DOWN button to select hour.
- Press the MODE button again, when the minute flashes, press the UP or DOWN to select minute.
- Press the MODE button to quit the settings.
- Press UP button to adjust the brightness of the dimmer.

Celsius/Fahrenheit Setting:

- At TIME display, press MODE button two times for the indoor temperature display, press the DOWN button to select Celsius or Fahrenheit.

Functies

Tijdweergavemodus:	12 of 24 uurs weergave
Kalendermodus:	Datum weergave
Alarmsmodus:	Wekkertijd instellen met snooze
Temperatuurmmodus:	Van -10°C - 50 °C (14 °F - 122 °F)
3 weergavemodi:	Tijd Kalender Temperatuur
Helderheid aanpassen:	3 dimm niveaus
Automatische helderheid:	Automatisch dimmen van 18:00 - 6:00 (instelbaar)
Stroomvoorziening:	3 x AAA batterij USB kabel

DISPLAYMODUS SELECTIE

- Houd de MODE-knop ingedrukt totdat de tijd, de datum en de circulatieweergave van de binnentemperatuur worden geactiveerd. De standaardweergave is de TIJD-weergave.

Tijd instelling:

12Hr/24Hr instellen | Uur - Minuut:

- Houd in de TIJD-weergave de MODE-knop ingedrukt, wanneer de 24Hr knippert, druk op de UP of DOWN-knop om de 12Hr-weergave te selecteren.
- Druk nogmaals op de MODE-knop, wanneer de uren knipperen, druk op de UP of DOWN-knop om het juiste UUR te selecteren.
- Druk nogmaals op de MODE-knop, wanneer de minuten knipperen, druk op de UP of DOWN-knop om de juiste MINUTEN te selecteren.
- Druk op de MODE-knop om de tijdstellingen te verlaten.

Datum instelling:

- Druk in de TIJD-weergave één keer op de MODE-knop om de MAAND/DATUM-weergave te kiezen, houd vervolgens de MODE-knop ingedrukt en druk op de MODE-knop, wanneer het jaar knippert, druk op de UP- of DOWN-knop om het juiste JAAR te selecteren.
- Druk nogmaals op de MODE-knop. Als de maand knippert, drukt u op de UP of DOWN-knop om de juiste MAAND te selecteren.
- Druk nogmaals op de MODE-knop, wanneer de dag knippert, druk op de UP of DOWN-knop om de juiste DAG te selecteren.
- Druk op de MODE-knop om de datuminstellingen te verlaten.

Alarminstelling:

- Houd de ALARM-knop ingedrukt, wanneer het uur knippert, druk op de UP of DOWN-knop om het alarmuur te selecteren.
- Druk nogmaals op de ALARM-knop, wanneer de minuut knippert, druk op de UP of DOWN-knop om de alarmminuten te selecteren.
- Druk nogmaals op de ALARM-knop. Wanneer de sluimerminuten knippert, drukt u op de UP of DOWN-knop om de sluimertijd te selecteren (de standaardtijd is 5 minuten).
- Druk nogmaals op de ALARM-knop. Wanneer de alarmperiode knippert, drukt u op de UP- of DOWN-knop om de alarmperiode 1-5 (MA.-VRIJ.), 1-6 (MA.-ZAT.), 1-7 (MA-ZON.) te selecteren .
- Druk op de ALARM-knop om de alarminstellingen te verlaten.

De wekker gebruiken

- Druk op de ALARM-knop, het wekkerpictogram verschijnt op het scherm, de alarmfunctie is ingeschakeld.
- Druk op de ALARM-knop, het wekkerpictogram verdwijnt van het scherm, de alarmfunctie is uitgeschakeld.
- Wanneer het alarm afgaat, drukt u op de LIGHT/SNOOZE-knop, hierdoor wordt de snooze-functie geactiveerd.
Het wekkerpictogram zal altijd knipperen.
- Het alarm wordt de volgende dag automatisch herhaald als het alarm AAN staat.

LED-dimmer Instelling:

- De dimmer is donker van 18:00 - 6:00 uur.
- De dimtijd kan worden ingesteld.

Druk in het TIJD-weergave drie keer op de MODE-knop, wanneer het display "OFF" of "ON" toont, druk dan op UP of DOWN om ON te selecteren en houd vervolgens de MODE-toets ingedrukt om de starttijd van de donkere dimmer te activeren, wanneer de standaard uur knippert, drukt u op de UP- of DOWN-knop om het uur te selecteren.

- Druk nogmaals op de MODE-knop, wanneer de minuut knippert, druk op de UP of DOWN om de minuut te selecteren.
- Druk nogmaals op de MODE-toets om de eindtijd van de dimmer in te stellen. Wanneer het uur knippert, drukt u op de UP- of DOWN-knop om het uur te selecteren.
- Druk nogmaals op de MODE-knop, wanneer de minuut knippert, druk op de UP of DOWN om de minuut te selecteren.
- Druk op de MODE-knop om de instellingen te verlaten.
- Druk op de UP-knop om de helderheid van de dimmer aan te passen.

Celsius/Fahrenheit-instelling:

- Druk bij de TIJD-weergave twee keer op de MODE-knop voor de weergave van de binnentemperatuur, druk op de DOWN-knop om Celsius of Fahrenheit te selecteren.