



Folding BBQ thermometer

Useful helper for bbq, equipped with a digital thermometer with timer function.
Meat type and the desired roasting degree can be set on the appliance.
Power is provided by 2x AAA batteries.

Instructions for use:

Switching the device ON

- Press the ON/OFF button.

Switching the device OFF

- By pressing and holding ON/OFF button for 3s.
- The device switches off automatically after 30 minutes of inactivity.

Meat type setting

- Select the meat type using the MEAT button
- BEEF / VEAL / LAMB / PORK / POULTRY / TURKEY / BURGER or USER** for measurement without use of taste settings

Taste settings

- Select the taste settings (temperature in USER mode) using the TASTE button.

WELL DONE / MEDIUM / MEDIUM RARE / RARE

- the temperature of roasting differs for individual meat type*
- for some meat it is not possible to select all options as shown in table*

Probe settings

- pressing the upper orange button releases the probe, which can be set for the required angle while the button is still pressed.

Meat temperature measurement

- Insert the measuring fork (probe) into the widest part of the meat, at least to a depth of 1 cm.
- For an accurate result, let the device measure for at least 15-20 seconds.

Switching the temperature units

- by briefly pressing the ON / OFF button, the units of measurement can be changed

Measurement results

- When the meat reaches the temperature for the selected degree of cooking, or the set temperature for the USER option, the appliance will signal with an audible tone and a flashing display.
- Press the MEAT or TASTE button to end the alarm.

Timer

- To set the timer, press the Minutes / Seconds button (a long press will speed up the selection of values).
- To start or stop the timer, press the Start / Stop button.
- The arrow below TIMER indicates whether the stopwatch is counting down (down) or measuring the increasing time.
- When the set time is reached, the device will signal an audible tone.
- To reset the timer, press the Minutes and Seconds buttons simultaneously while the timer is stopped

Illumination

- illumination can be switched on/off on side

Battery replacement

- To replace the batteries, open the battery cover on the back of the device.
- Insert 2x AAA batteries according to the marked polarity (+ -).
- Close the battery cover.

CAUTION:

- Only insert batteries of the same age and the same age.
- Do not disassemble, short-circuit, or dispose of in fire.
- Keep batteries out of the reach of children.
- When replacing the batteries, make sure that the polarity is correct!

Equipment maintenance

- After each measurement, wash the probe with warm water and detergent.
- The device should be wiped with a damp cloth after use.

	BEEF HOVĚZÍ HOVÁDZIE	VEAL TELECÍ TEL'ACIE	LAMB JEHNĚČÍ JAHŇA	PORK VĚPŘOVÉ BRAVČOVÉ	POULTRY DRŮBEŽÍ HYDINOVÉ	TURKEY KROCAN MORIAK	BURGER BURGER BURGER
WellDone	77°C (170°F)	77°C (170°F)	77°C (170°F)	77°C (170°F)	74°C (165°F)	82°C (180°F)	71°C (160°F)
Medium	71°C (160°F)	71°C (160°F)	71°C (160°F)	71°C (160°F)	x	x	x
MediumRare	63°C (145°F)	63°C (145°F)	63°C (145°F)	x	x	x	x
Rare	60°C (140°F)	x	x	x	x	x	x

Technical parameters

Measuring range	0°C-300°C / 32°F-572°F
Powered by	2x AAA batteries
Automatic shut-off	after 30 minutes of inactivity
Probe	Stainless steel
Types of meat	7 types
Baking stages	4 stages

Grilovací teploměr skládáči

Praktický pomocník pro grilování opatřený digitálním teploměrem.
U přístroje lze nastavit druh masa a požadovaný stupeň propečení, nebo použít jako časovač.
O napájení se starají 2x AAA baterie.

Návod k použití:

Zapnutí přístroje

- Stisknutím tlačítka ON/OFF lze přístroj zapnout.

Vypnutí přístroje

- Stisknutím a podržením tlačítka ON/OFF po dobu 3s lze přístroj vypnout.
- Přístroj se automaticky vypne po 30 minutách.

Zvolení režimu

- Na zadní straně přístroje lze přepnout funkci pro časovač, nebo teploměr.

Nastavení typu měřeného masa

- Volbu typu masa zvolte tlačítkem MEAT
- BEEF / VEAL / LAMB / PORK / POULTRY / TURKEY / BURGER nebo USER** pro měření bez nastavení stupně propečení.

Nastavení stupně propečení

- Volbu stupně (teploty v režimu USER) propečení zvolte tlačítkem TASTE
- WELL DONE / MEDIUM / MEDIUM RARE / RARE**
- teplota stupně propečení se u jednotlivých druhů masa liší u některých druhů masa není možné zvolit všechny stupně viz. tabulka*

Nastavení sondy

- stiskem vrchního oranžového tlačítka dojde k uvolnění sondy, kterou je při stále stisklém tlačítku možné nastavit pro potřebný úhel.

Měření teploty masa

- Zapichnete měřicí vidlici (sondu) do nejširší části masa, alespoň do hloubky 1cm.
- Pro přesný výsledek nechte zařízení měřit v rozmezí 15-20 vteřin.

Změna jednotek teploty

- krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF lze změnit jednotky měření

Vyhodnocení měření

- Když maso dosáhne teploty pro zvolený stupeň propečení, nebo nastavenou teplotu u volby USER, zařízení bude signalizovat zvukovým tónem a blikáním displeje.
- Stisknutím tlačítka MEAT nebo TASTE dojde k ukončení signalizace.

Časovač

- Pro nastavení časovače stiskněte tlačítko Minutes / Seconds (delší stisk zrychlí volbu hodnot).
- Pro spuštění, či zastavení časovače stiskněte tlačítko Start/Stop.
- Šípka pod nápisem TIMER označuje zda stopky odpočítávají (dolů), nebo měří přibývající čas.
- Dosažení nastaveného času bude zařízení signalizovat zvukovým tónem.
- Pro resetování časovače stiskněte, při zastaveném časovači, současně tlačítka Minutes a Seconds

Osvětlení

- světlo lze zapnout/vypnout na boku zařízení

Výměna baterií

- Pro výměnu baterií otevřete kryt baterií na zadní straně zařízení.
- Vložte 2x AAA baterie dle vyznačené polaritu (+ -).
- Zavřete kryt baterií.

UPOZORNĚNÍ:

- Do zařízení vkládejte pouze stejné a stejně staré baterie.
- Baterie nerozebírejte, nezkratujte, ani nevhazujte do ohně.
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Při výměně baterií dbejte na jejich správnou polaritu!

Údržba zařízení

- Po každém měření umyjte sondu teplou vodou se saponátem.
- Zařízení je vhodné po použití otřít vlhkým hadrem.

Technické parametry

Rozsah měření	0°C-300°C / 32°F-572°F
Napájení	2x AAA baterie
Automatické vypínání	po 30 minutách nečinnosti
Sonda	nerozovává ocel
Druhy masa	7 druhů
Stupně propečení	4 stupně

Grilovací teplomer skladacie

Praktický pomocník pre grilovanie opatrený digitálnym teplomerom.
U prístroja je možné nastaviť druh mäsa a požadovaný stupeň prepečenia, alebo použiť ako časovač.
O napájanie sa starajú 2x AAA batérie.

Návod k použitiu:

Zapnutie prístroja

- Stlačením tlačidla ON/OFF možno prístroj zapnúť.

Vypnutie prístroja

- Stlačením a podržaním tlačidla ON / OFF po dobu 3s možno prístroj vypnúť.
- Prístroj sa automaticky vypne po 30 minútach.

Zvolenie režimu

- Na zadnej strane prístroja je možné prepnúť funkciu pre časovač, alebo teplomer.

Nastavenie typu meraného mäsa

- Volbu typu mäsa zvolte tlačidlom MEAT
- BEEF / VEAL / LAMB / PORK / POULTRY / TURKEY / BURGER alebo USER** meranie bez nastavenia stupňa prepečenia

Nastavenie stupňa prepečenia

- Volbu stupne prepečenia (teploty v režimu USER) zvolte tlačidlom TASTE
- WELL DONE / MEDIUM / MEDIUM RARE / RARE**
- teplota stupňa prepečenia sa u jednotlivých druhov mäsa líši u niektorých druhov mäsa nie je možné zvolit všetky stupne viz. tabulka*

Nastavenie sondy

- stlačením vrchného oranžového tlačidla dojde k uvoľneniu sondy, ktorou je pri stále stlačení tlačidla možné nastaviť pre potrebný uhol.

Meranie teploty mäsa

- Odstráňte z teplomeru krytku
- Zapichnete meracie vidlicu (sondu) do najširšej časti mäsa, aspoň do hĺbky 1cm.
- Pre presný výsledok nechajte zariadenie merať v rozmezí 15-20 sekúnd.

Zmena jednotiek teploty

- krátkym stlačením tlačidla ON / OFF možno zmeniť jednotky merania

Časovač

- Pre nastavenie časovača stlačte tlačidlo Minutes / Seconds (dlhšie stlačenie zrychlí voľbu hodnôt).
- Pre spustenie, či zastavenie časovača stlačte tlačidlo Start / Stop.
- Šípka pod nápisom TIMER označuje či stopky odpočítavajú (dolu), alebo meria pribúdajúce čas.
- Dosiahnutie nastaveného času bude zariadenie signalizovať zvukovým tónom.
- Pre resetovanie časovača stlačte, pri zastavenom časovači, súčasne tlačidlá Minutes a Seconds

Vyhodnotenie merania

- Keď mäso dosiahne teplotu pre zvolený stupeň prepečenia, alebo nastavenú teplotu u voľby USER, zariadenie bude signalizovať zvukovým tónom a blikaním displeja.
- Stlačením tlačidla MEAT alebo TASTE dôjde k ukončeniu signalizácie.

Osvětlení

- svetlo dá zapnúť / vypnúť na boku zariadenia

Výměna batérií

- Pre výmenu batérií otvorte kryt batérií na zadnej strane zariadenia.
- Vložte 2x AAA batérie podľa vyznačenej polaritu (+ -).
- Zatvorte kryt batérií.

UPOZORNENIE:

- Do zariadenia vkladajte len rovnaké a rovnako staré batérie.
- Batérie nerozoberajte, neskratujte, ani nehadzte do ohňa.
- Batérie uchovávejte mimo dosahu detí.
- Pri výmene batérií dbajte na ich správnu polaritu!

Údržba zariadení

- Po každom meraní umyte sondu teplou vodou so saponátom.
- Zariadenie je vhodné po použití utrieť vlhkom handrou.

Technické parametre

Rozsah merania	0°C-300°C / 32°F-572°F
Napájanie	2x AAA batérie
Automatické vypínanie	po 30 minútach nečinnosti
Sonda	nerozovává ocel
Druhy mäsa	7 druhov
Stupne prepečenia	4 stupne