

CM600810_Care ESTONIAN

Lugege enne toote kasutamist hoolikalt juhiseid ja hoidke need alles edasiseks kasutamiseks. Tootja ei vastuta toote ebasihipärase kasutamise korral.

OHUTUSJUHISED

- Seda seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud (sh lapsed) ega seadme kasutamise kogemusetu ja teadmisteta isikud, välja arvatud juhul, kui nende üle teostab järelvalvet või juhendab nende ohutuse eest vastutav isik.
- Tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks.
- Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe või -pistik on kahjustatud. Ohtlike olukordade vältimiseks võib toitejuhtme välja vahetada vaid tootja, tootja müüjijärgne teenindus või muu asjakohase kvalifikatsiooniga isik.
- Teie toode on ette nähtud koduseks tubaseks kasutuseks kuni 2000 m kõrgusel.
- Ärge asetage seadet, toitejuhet või -pistikut vette või muusse vedelikku.
- Teie seade on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks.
- Garantii ei kehti järgmistes olukordades ja seade pole ette nähtud järgmiseks kasutamiseks:
 - poodide, büroode ja teiste töökeskkondade kööginurgad,
 - talud;
 - hotellide, motellide ja teiste eluasemekeskondade klientidele;
 - tuba ja hommikusööki pakkuvad asutused.
- Seadme puhastamisel järgige alati puhastamisjuhendit.
 - Eemaldage seade vooluvõrgust.
 - Ärge puhastage seadet, kui see on kuum.
 - Puhastage niiske lapi või käsnaga.
 - Ärge kunagi kastke seadet vette või asetage voolava vee alla.
- HOIATUS! Kehavigastuse oht, kui seadet kasutatakse valesti.
- HOIATUS! Ärge puudutage soojaplaati pärast kasutamist, mis võib olla jääksoe. Veenduge, et kuumutamisel kasutate ainult klaaspurgi

käepidet ja seda kuni jahtumiseni.

- Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed, kelle suhtes rakendatakse järelevalvet ja keda on juhendatud seadet turvaliselt kasutama ning kes mõistavad kaasnevaid ohtusid.

Vähemalt 8-aastased lapsed võivad seadet puhastada ja hooldada, kui nad teevad seda täiskasvanu järelevalve all.

- Hoidke seade ja selle juhe nooremate kui 8-aastastele laste jaoks kättesaamatus kohas.

- Seda seadet võivad kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või seadme kasutamise kogemuse ja teadmisteta isikud, eeldusel, et neid on seadme kasutamiseks juhendatud, teostatakse järelevalvet ja nad mõistavad seotud ohte.

- Lapsed ei tohi seadet mänguasjana kasutada.

- Kohvimasinat ei tohi kasutamise ajal kappi asetada.

- Enne seadme ühendamist vooluvõrku, veenduge, et kasutatav toide vastab teie elektritoite süsteemile ja pistik on maandatud.

- Mis tahes elektriühenduse viga muudab teie garantii kehtetuks.

- Eemaldage seade vooluvõrgust, kui olete kasutamise lõpetanud ja alustate puhastamist.

- Ärge kasutage seadet, kui see ei tööta korralikult või on kahjustatud. Sellisel juhul võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

- Kõik muud toimingud peale puhastamise ja igapäevase hoolduse tuleb teha volitatud hoolduskeskuses.

- Toitejuhe ei tohi olla seadme kuumenevate osade läheduses või nendega kontaktis, kuumusallikate lähedal või terava serva peal.

- Ohutuse tagamiseks kasutage ainult tootja pakutud tarvikuid ja varuosi, mis on seadmele mõeldud.

- Seadme pistiku vooluvõrgust eemaldamisel ärge tõmmake juhtmest.

- Ärge pange kohvikannu mikrolaineahju, lahtisele leegile või elektrilisele keeduplaadile.

- Ärge täitke kuuma seadet veega.

- Kõik seadmed läbivad range kvaliteedikontrolli. See hõlmab juhuslikult valitud seadmete tegelikku kasutamist, mis selgitab võimalikke kasutusjärgi seadmel.

- Kohvimasina käitamisel sulgege alati kaas.

- Ärge keetke kohvi, kui karahvinis on juba kohvi.

- Ülevoolu vältimiseks tuleb karahvin asetada kohvimasina keeduplaadile, muidu võib esineda kuuma vee või kohvi ülevool.

- Kohvimasin muutub infusioonitsükli ajal väga kuumaks. Kasutage ettevaatlikult.

- Ärge võtke seadet koost lahti.
- Ärge kasutage kannu ilma kaaneta.
- Ärge valage kuuma veepaakidesse.

KIRJELDUS

KELLA PROGRAMMEERIMINE

A Seadme korpus

B Kaas

C Veepaak

D Veetaseme näidik

E Karahvini kaas

F Karahvini käepide

G Karahvin

H Keeduplaat

I Filtrihoidik

J Nupp „ON/OFF“ (SISSE/VÄLJA)

K Nupp PROG“ (PROGRAMM)

L Nupp „HR“ (TUNNID)

M Nupp „MIN“ (MINUTID)

N Nupp „AROMA“ (AROOM)

O Nupp CLOCK“ (KELL)

P Lusikas

- Asetage kohvimasin kõvale tasasele pinnale.
- Ühendage toitekaabel 220–240 V toitepessa seinal.
- Kui ühendate kohvimasina esimest korda, ilmub ekraanile vilkuv kellaaeg 12:00. Joonis 1. Määrake tunnid, vajutades HR-nuppu (L) tundide jaoks ja MIN-nuppu (M) minutite jaoks. Ilmub aeg. See kinnitatakse automaatselt 5 sekundi möödumisel või vajutades nuppu „CLOCK“ (O).

Märkus Teie kell on nüüd seadistatud ja näitab õiget aega ka siis, kui teie seade on ooterežiimis. Kui soovite aja uuesti seadistada, vajutage nuppu „CLOCK“ (O) ja korrake eelpool viidatud samme.

Kui teie seade on toitest lahutatud või esineb toitekatkestus, siis ilmub kella ekraanile kiri „12:00 AM“. Ülaltoodud juhiseid tuleb korrata, et kell uuesti programmeerida.

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

- Eemaldage masinalt kleepsud.
- Enne esimest kasutamist käituge kohvimasinat süsteemi loputamiseks kohvi lisamata. Täitke veepaak maksimaalse tasemini ja käivitage tsükkel, vajutades nuppu „ON/OFF“ (J).

OLULINE! Teie seadmes on ette nähtud kasutada ainult külma või sooja vett

KOHVI VALMISTAMINE

- Tõstke kohvimasina kaas üles (b). Joonis 3
- Täitke karahvin (g) külma või sooja veega. Valage veepakki vett (c) joonis 4.
- Tasside arv on näidatud tähistega karahvinil ja veetaseme näidikuga. Ärge ületage 10–15 tassitäit. Joonis 5
- Asetage karahvin (g), mille kaas on suletud (e)keeduplaadile (h), veendudes, et see on õigel kohal kohvi tilkumist lubava mehhanismi aktiveerimiseks. Joonis 8
- Veenduge, et filtrihoidik (i) oleks sisestatud. Joonis 6 Asetage paberfilter filtrihoidikusse (i). Veenduge, et paberfilter on täielikult avatud ja filtrihoidikusse õigesti asetatud. Joonis 7
- Kui kogemata valatakse jahvatatud kohvi veepakki, siis ärge käivitage tsükli, vaid puhastage esmalt paak.
Vastasel juhul võib jahvatatud kohvi takistada veeringlust.
- Lisage tassi kohta 1 lusikatäis (P) jahvatatud kohvi. Ärge lisage üle 10 lusikatäie (70 g). Joonis 9
- Sulgege kaas (b).
Kui kohvmasin on ootel, vajutage sisselülituseks suvalist nuppu.
- Vajutage nuppu „ON/OFF“ (J) tsükli käivitamiseks. Kohvmasin piiksub ja ekraanil kuvatakse karahvinisümbol. Joonis 10
- Kui tsükkel on lõpetatud, lülitub soojendusfunktsioon 30 minutiks sisse. Karahvinisümbol jääb ekraanile, kuni soojendusvahemik on lõppenud.
- Kohvimasina seiskamiseks tsükli ajal vajutage nuppu „ON/OFF“ (J).
Jätke meelde!
- Tsükli lõpus jääb karahvini vähem kohvi, kui oli pakki valatud vett, sest jahvatatud kohv ja filter imavad ligikaudu 10% veest endasse.
- Seadme tagumisel küljel on veepaagil on ülevooluava. Kui lisate liiga palju vett, jookseb see ava kaudu välja.

MUUD FUNKTSIOONID

–VIITKÄIVITUS (PROGRAMM)

Viitkäivitusaja seadistamine

- Teie seadmel on viitkäivitusprogramm.
- Veenduge, et kellal on seadistatud õige aeg. Kui see pole nii, siis järgige juhendeid jaotises „KELLA PROGRAMMEERIMINE“.
- Vajutage nuppu „PROG“ (K), et seadistada automaatne käivitusaeg
Ekraanile ilmub ikoon PROG. Joonis 11
- Määrake tunnid, vajutades HR-nuppu (L) tundide jaoks ja MIN-nuppu (M) minutite jaoks. Joonis 12. Ajasäte kinnitatakse automaatselt ligikaudu 5 sekundi jooksul või kui vajutatakse nuppu PROG (K) . Joonis

- Kohvimasin käivitub programmeeritud ajal automaatselt. Võite programmeeritud aega alati vaadata, vajutades nuppu PROG (K).
 - Viitkäivituse tühistamiseks vajutage 5 sekundit nuppu PROG (K).
- EELINFUSIOONI REŽIIM – AROOMI FUNKTSIOON
- Jätke meelde! Funktsioon AROOM toob kohvimitseid võimalikult palju esile tänu jahvatuse eelinfusiooni faasile.
- Vajutage nuppu „AROMA“ (N) EELINFUSIOONI režiimi käivitamiseks enne kohvitsükli.
 - Näidik „AROMA“ lülitub sisse. Joonis 14
 - EELINFUSIOONI režiimi tühistamiseks vajutage uuesti nuppu „AROMA“ (N).

PUHASTAMINE

- Kasutatud jahvatatud kohvi eemaldamiseks võtke kohvimasinast välja filter ja filtrihoidik. Joonis 15a
 - Visake jahvatatud kohvi ja paberfilter ära. Joonis 14b
 - Ärge puhastage kuuma seadet.
 - Peske eemaldatavat filtrihoidikut sooja seebiveega.
- ETTEVAATUST! Ärge pange kohvimasina osi nõudepesumasinasse.
- Puhastage kohvimasin, kasutades niisket pehmet lappi või käsna. Ärge kunagi kasutage abrasiivseid või tugevaid tooteid kohvimasina mis tahes osa peal.
 - Kohvimasina roostevabast terasest osade puhastamiseks kasutage niisket pehmet lappi või käsna ja kuuma vett. Pühkige neid korralikult kuiva lapiga.
 - Raskete plekkide puhul pange lapile valget äädikat.
 - Ärge asetage seadet vette või voolava vee alla.

KATLAKIVI EEMALDAMINE

Miks on katlakivi eemaldamine oluline?

- Katlakivi koguneb kohvimasinas. Katlakivi eemaldamisega kaitsete kohvimasinat, tagades pikema kasutusaja ja kohvi järjekindla kõrge kvaliteedi. Katlakivi võib seadme toimivust pöördumatult muuta.
- Millal on katlakivi eemaldamise aeg?

- Katlakivi eemaldamise sagedus oleneb vee karedusest ja kohvitsükli arvust. Kui kasutaja järgib signaale, nt pikenenud tsükli aeg, intensiivne aurumine, kõrge müratase tsükli lõpus või seiskumine tsükli ajal, siis tähendab see, et masinast tuleb katlakivi eemaldada.
- Kohvimasinast tuleb katlakivi eemaldada kord kuus olenevalt vee karedusest.

Kohvimasinast katlakivi eemaldamine

- Kasutage katlakivi eemaldamise lahust või lahjendage 0,5 l valget äädikat 0,5 l külma või sooja veega. Joonis 16
- Valage lahus veepaaki. Joonis 17
- Ärge pange kohvi filtrisse ega vajutage nuppu „ON/OFF“ (J), et käivitada katlakivi eemaldamise tsükkel. Joonis 18
- Oodake, kuni tsükkel lõppeb.
- Masina loputamiseks käivitage kaks täielikku 10-tassilist tsüklit veega, kuid kohvita.
- Vajadusel korrake toimingut.
- Garantii ei hõlma kohvimasinaid, mis pole töökorras või töötavad halvasti puuduliku katlakivi eemaldamise tõttu.

TÕRKEOTSING

PROBLEEM

Kui kohv ei tõmba või seade ei lülitu sisse.

LAHENDUS

- Veenduge, et seade on õigesti sisestatud toimivasse pistikupessa.
- Veepaak on tühi.
- Toiterikke.
- Eemaldage masin vooluvõrgust ja ühendage uuesti.
- Kellaaeg tuleb peale voolukatkestust uuesti seadistada.
- Automaatne seiskamisfunktsioon on seadme välja lülitanud. Kohvi valmistamiseks lülitage seade välja ja lülitage uuesti sisse. Lisateavet vt jaotisest „Kohvi valmistamine“.

Seadmel võib olla leke.

- Veenduge, et veepaak poleks täidetud üle maksimaalse määra.
- Kontrollige, kas veepaak on terve.

Tõmbamine võtab palju aega.

- Võimalik, et seade vajab katlakivi eemaldamist.
- Lisateavet vt jaotisest „katlakivi eemaldamine“.

Filtrihoodikust tilgub kohvi
või kohv voolab väga
aeglaselt.

- Kohvimasin vajab puhastamist.
- Kohvi on liiga palju. Soovitame kasutada tassi mõõtelusikat.
- Jahvatatud kohvi on liiga peen (nt espresso kohvipulber ei sobi filtriga kohvimasinasse).
- Jahvatatud kohvi on jäänud paberfiltri ja filtrihoodiku vahele.
- Paberfilter pole piisavalt avatud või on valesti asetatud.
- Loputage filtrihoodik enne paberfiltri sisestamist, et filter jääks vastu filtrihoodiku niiskeid külgi.
- Filtrihoodikus on rohkem kui üks paberfilter.
- Veenduge, et filtrihoodik oleks täielikult sisestatud.

Kohvil on halb maitse.

- Kohvipulber ei sobi kohvimasinasse.

- Kohvi ja vee vahekord on vale. Muutke seda vastavalt oma maitsele.
- Kohvi kvaliteet ja värskus pole optimaalsed.
- Vee kvaliteet on halb.
- Kohvi ei voola. • Veenduge, kas veepaagis on vett.
- Kohvi voolusüsteem on blokeeritud. Saate seda puhastada veega loputades.

Kellaaeg pole õige.

- Taimer on sünkroonitud ja sõltub teie elektrivõrgust. Kui märkate erinevust, soovitame aega seadistada kord nädalas selle õiguse tagamiseks.

Kui teie seade ei tööta ikkagi õigesti, võtke ühendust võtke ühendust teie riigis asuva klienditeenindusosakonnaga.